



MANUEL DE L'OPÉRATEUR & MANUEL DE PIÈCES



Souffleuse à neige industrielle
Modèle
P-1022TRC-200



Copyright © Les Machineries Pronovost Inc., 2011

Tous droits réservés.
Imprimé au Canada.

TABLE DES MATIÈRES

Section	Sujet	Page
1	Introduction	5
2	Sécurité	6
	Sécurité générale	6
	Sécurité à l'opération	6
	Sécurité à l'entretien	7
	Sécurité au transport	7
	Sécurité à l'entreposage	7
3	Autocollants	8
	Autocollants de sécurité	8
	Autocollants d'entretien	10
4	Assemblage	13
	Assemblage général	13
5	Mise en marche	14
	Mise en marche générale	14
6	Entretien	16
7	Entreposage	18
8	Solutions de problèmes	19
9	Spécifications	21
10	Liste des pièces	22
	Souffleuse P-1022TRC-200	22
	Chute industrielle PCG-IND	26
	Chute télescopique hydraulique PCT-IND	28
	Chute télescopique hydraulique PCTC-INDR	30
	Chute semi-industrielle PSIG-92104	33
	Chute télescopique hydraulique PCT-92104	35
	Couteaux latéraux	37
	Supports de réducteurs	38
	Réducteur de vitesse # 9690	39
	Réducteur de vitesse # 9769	40
	Arbre de commande # 9599 & 9604	41
	Boîte d'engrenage # 9597	42
	Cylindre 25TR08	43
	Cylindre 15PC32	44
	Cylindre 15L12	45
	Moteur hydraulique MLH 315	46
11	Tableau de serrage	47
12	Garantie	48

INTRODUCTION

1

FÉLICITATIONS!

Nous vous remercions d'avoir choisi PRONOVEST. Nous sommes persuadés que notre produit vous fournira la qualité, la performance et la fiabilité qui ont établi notre renommée.

Ce manuel a été préparé à votre intention pour vous permettre de bien comprendre le fonctionnement de votre nouvelle souffleuse. Il contient plusieurs renseignements importants qui vous aideront à en obtenir un excellent rendement, pendant de nombreuses années.

Veuillez donc lire ce manuel au complet avant d'utiliser votre souffleuse, et conservez-le pour références futures.

Avant de mettre la machine en opération, vous et toute autre personne ayant à opérer la souffleuse devez vous familiariser avec les recommandations de sécurité et d'opération. Lisez attentivement, soyez certain de comprendre et suivez ces recommandations.

Dans ce manuel, le côté droit et le côté gauche sont désignés tels qu'ils sont indiqués à la figure 1.

Si vous avez des questions ou si vous désirez plus d'informations concernant votre souffleuse, veuillez communiquer avec votre concessionnaire PRONO-VOST.

Prenez **MAINTENANT** quelques instants pour inscrire le modèle, le numéro de série et la date d'achat de votre souffleuse dans l'espace prévu à cet effet.

Lors de la commande de pièces, PRONOVEST requiert ces informations afin de vous offrir un service rapide et efficace. Utilisez des pièces de rechange PRONOVEST lorsque le remplacement de celles-ci est nécessaire. Pour commander, adressez-vous à votre vendeur le plus près, fournissez-lui les renseignements inscrits ci-dessous et dites-lui de quelle façon l'envoi des pièces doit être fait.

Le modèle et le numéro de série sont inscrits sur la plaque montrée à la figure 1.




Figure 1

MODÈLE: _____

NO. DE SÉRIE: _____

DATE D'ACHAT: _____

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

LORSQUE VOUS VOYEZ CE SYMBOLE

2



ATTENTION!

SOYEZ VIGILANT VOTRE SÉCURITÉ EST IMPLIQUÉE

Ce symbole, «**ALERTE À LA SÉCURITÉ**» est utilisé dans ce manuel et sur les étiquettes de sécurité de la souffleuse. Il vous prévient de la possibilité de blessure. Prenez le temps de lire et comprendre les mesures de sécurité avant d'opérer la souffleuse.

- 1) L'opération conscientieuse est la meilleure assurance contre un accident. Lisez ce manuel attentivement avant d'opérer la souffleuse et respectez les recommandations qui y sont faites. C'est une obligation pour le propriétaire de s'assurer que toute personne devant opérer la souffleuse a lu ce manuel avant l'opération.
- 2) Sachez comment opérer tous les contrôles, arrêter la souffleuse et désengager les contrôles rapidement.
- 3) Ne jamais laisser un enfant opérer la souffleuse, ou laisser l'équipement sans surveillance près d'un enfant.
- 4) En aucun cas vous ne devez modifier la souffleuse. Toute modification non autorisée peut en altérer l'efficacité et/ou la sécurité et annulera automatiquement la garantie.
- 5) Ne jamais opérer la souffleuse si celle-ci est endommagée ou défectueuse de quelque manière que ce soit. Faites effectuer les réparations nécessaires avant l'utilisation.
- 6) Assurez-vous que tous les boulons sont en place et serrés adéquatement. Référez-vous au tableau de serrage de la page 47.

7) Evitez de porter des vêtements amples, encombrants ou déchirés lorsque vous êtes près de la souffleuse. Ces derniers pourraient se prendre dans des pièces mobiles ou des contrôles et provoquer un accident. Portez des vêtements et accessoires appropriés et sécuritaires.

- 8) Une exposition prolongée au bruit peut abîmer l'ouïe et causer la surdité. Afin de vous protéger contre ces bruits inconfortables, portez des appareils tels que: cache-oreilles ou bouchons.
- 9) Les liquides hydrauliques sous pression peuvent pénétrer la peau. N'utilisez pas vos mains pour localiser une fuite d'huile.
- 10) Avant la saison d'hiver, inspectez minutieusement l'espace où la souffleuse sera utilisée et enlevez tous les objets qui s'y trouvent et qui pourraient nuire au bon fonctionnement de l'équipement ou qui pourraient provoquer un accident.
- 11) Ne jamais opérer la souffleuse sans une bonne visibilité et un bon éclairage.

SÉCURITÉ À L'OPÉRATION

- 1) Soyez certain que l'espace autour de l'équipement est dégagé et qu'il n'y a personne de près lorsque la souffleuse est en opération.
- 2) Ne pas opérer et laisser fonctionner le moteur dans un endroit non ventilé.
- 3) Ne jamais faire d'ajustement, de nettoyage, de débloquage, de graissage ou autre intervention sur la machine et ses composantes lorsque le moteur est en marche. Le moteur doit être arrêté et l'arbre de commande désengagé. De préférence, la clef d'ignition doit être enlevée pour éviter tout démarrage accidentel.
- 4) Ne pas opérer l'équipement sans porter des vêtements d'hiver adéquats lorsque vous êtes exposé au vent et à la neige.
- 5) Ajustez les patins de la souffleuse afin que le couteau au sol soit suffisamment haut pour éviter le gravier et les débris de surface, spécialement lorsque le sol n'est pas encore gelé ou lorsque le terrain est cahoteux.
- 6) Soyez certain que l'arbre de commande est attaché correctement avant l'opération.

SÉCURITÉ (suite)

- 7) Avant la mise en marche de la souffleuse, assurez-vous de retirer toute glace qui pourrait s'être accumulée dans la vis sans fin et dans le rotor.
- 8) Débrayer l'arbre de commande et mettre au point mort avant de démarrer le moteur du tracteur.
- 9) Garder les mains, pieds, et vêtements loin des parties mobiles de la souffleuse. Ne vous tenez jamais près des ouvertures de déchargement.
- 10) Avant de débloquer la chute, désengager l'arbre de commande, arrêter le moteur et neutralisez toutes tensions hydrauliques.
- 11) Ne pas tenter de dégager des pentes abruptes. Soyez très prudent en changeant de direction dans les pentes.
- 12) Ne jamais opérer la souffleuse sans que les gardes et autres appareils protecteurs soient en place.
- 13) Ne jamais opérer la souffleuse près des bâtiments, des automobiles, des fenêtres, etc. sans un ajustement approprié de l'angle et de la direction de déchargement de la neige.
- 14) Ne pas diriger la décharge vers des personnes ou des animaux. Des blessures sérieuses pourraient être causées en cas d'éjection d'objets.
- 15) Ne jamais opérer la machine à grande vitesse sur une surface glissante.
- 16) Agissez avec prudence en reculant, assurez-vous d'une bonne visibilité en tout temps.
- 17) Soyez toujours vigilant pour qu'aucun objet n'entre dans la souffleuse lorsque celle-ci est en marche.
- 18) Si la souffleuse commence à vibrer de façon anormale, désengagez immédiatement l'arbre de commande, arrêtez le moteur et vérifiez la cause de la vibration. La vibration excessive est généralement un signe de problème.
- 19) À l'arrêt des opérations, désengagez l'arbre de commande, abaissez la souffleuse, mettre au point mort, mettre le frein de stationnement, arrêtez le moteur, et retirez la clé.

SÉCURITÉ À L'ENTRETIEN

- 1) Effectuer l'entretien de la souffleuse selon les recommandations d'entretien contenues dans ce manuel.
- 2) Arrêtez le moteur et neutralisez toutes tensions hydrauliques avant d'effectuer l'entretien, toute réparation ou inspection.
- 3) Ne jamais travailler sous une souffleuse supportée par le système hydraulique du tracteur, celle-ci doit être complètement supportée par des blocs de bois ou autre.

2

SÉCURITÉ AU TRANSPORT

- 1) Pour le transport de la souffleuse sur la route, utilisez des lumières de sécurité et vérifiez les règlements locaux.
- 2) Soyez vigilant en ce qui concerne la circulation routière. Ne jamais transporter de passager.
- 3) Désengager la prise de force du tracteur lors du transport d'une zone de travail à une autre.
- 4) Il est recommandé de verrouiller les pédales de frein gauche et droite ensemble afin qu'elles soient actionnées simultanément.
- 5) La vitesse recommandée sur la route est la vitesse qui permet un contrôle constant de la direction et/ou du freinage.
- 6) Agissez avec prudence en reculant, assurez-vous d'une bonne visibilité en tout temps.

SÉCURITÉ À L'ENTREPOSAGE

- 1) Supporter la souffleuse de façon à éviter tout renversement accidentel.
- 2) Ne permettez pas aux enfants de jouer à l'endroit où la souffleuse est entreposée.

AUTOCOLLANTS

LES AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

3

Les autocollants de sécurité vous indiquent les endroits où vous devez porter une attention particulière à votre sécurité. Lisez attentivement chacun d'eux et repérez l'endroit où ils sont situés sur la souffleuse. Si toutefois il arrivait qu'un autocollant de sécurité soit endommagé, enlevé ou illisible, un nouvel autocollant doit être apposé. Chaque autocollant est montré, identifié par une lettre et un numéro de pièce. Les photos qui suivent montrent l'endroit où chacun doit être apposé.




Figure 2
Autocollant A

Pièce no.: 190-11671




Figure 3




Figure 4
Autocollant B

Pièce no.: 190-07722




Figure 5

AUTOCOLLANTS (suite)



Figure 6
Autocollant C

Pièce no.: A 109




Figure 7

L'autocollant montré dans la colonne de droite est placé directement sur l'arbre de commande. Il n'est pas visible lorsque l'enveloppe protectrice est en place. Il ne doit jamais être visible lorsque vous utilisez la souffleuse.



Figure 8
Autocollant E

Pièce no.: A108

AUTOCOLLANTS (suite)



Figure 9
Autocollant D

Pièce no.: A103

3




Figure 10



Figure 11
Autocollant E

Pièce no.: 190-10991




Figure 12




Figure 13




Figure 14
Autocollant F

Pièce no.: 190-11641

Si toutefois votre souffleuse est équipée d'un réducteur de vitesse, l'autocollant C sera alors celui montré ci-dessous.




Figure 15
Autocollant F

Pièce no.: 190-11651

AUTOCOLLANTS D'ENTRETIEN

Les autocollants d'entretien vous aident à repérer les endroits où vous devez huiler et graisser. Référez-vous à la section "Entretien" pour plus de détails.

AUTOCOLLANTS (suite)



Figure 16

Pièce no.: A 105



Figure 17

Pièce no.: A 106



3

Figure 20

Autocollant H

Pièce no.: 190-11591



Figure 18

Autocollant G

Pièce no.: 190-13701




Figure 21

Autocollant I

Pièce no.: 190-06681




Figure 19



Figure 22

AUTOCOLLANTS (*suite*)

3



Figure 23
Autocollant J



Figure 24
Pièce no.: 190-11581

ASSEMBLAGE



Figure 25

4



Figure 26

ASSEMBLAGE GÉNÉRAL

- 1) La souffleuse vous est livrée partiellement assemblée.
- 2) Installez l'arbre de commande. Vous devez relier le côté du boulon de cisaillement de l'arbre de commande à la souffleuse et l'autre côté sera relié à la prise de force du tracteur. Fixez ensuite la chaîne de sécurité empêchant le protecteur de tourner (Fig. 25). **ATTENTION:** L'arbre de commande ne doit en aucun cas être soumis à une pression de refoulement lorsque la souffleuse est installée sur le tracteur et il devra toujours y avoir un engagement d'au moins 6" d'une section sur l'autre. Au besoin, réajustez la position du 3-points.

MISE EN MARCHE




Figure 27

5




Figure 28



Figure 29

MISE EN MARCHE GÉNÉRALE

- 1) Vérifiez le niveau d'huile dans la boîte d'engrenage de la souffleuse. Ajustez au niveau d'huile requis comme montré dans la section liste des pièces. Utilisez de l'huile ENDURATEX XL EP 68/220.
- 2) Vérifiez le niveau d'huile dans le boîtier réducteur de vitesse si votre souffleuse en possède un. Ajustez au niveau d'huile requis comme montré dans la section liste des pièces. Utilisez de l'huile MOBIL SHC 320.
- 3) Lubrifier tous les graisseurs avec une graisse tout usage de bonne qualité.
- 4) Vérifier l'ajustement du tendeur de chaîne. Le ressort qui maintient la tension doit être compressé afin d'être d'une longueur variant entre 3 1/4" et 3 1/2".
- 5) Vérifiez que tous les boulons sont serrés adéquatement. Référez-vous au tableau de serrage de la page 47.
- 6) Faire l'ajustement des patins ajustables selon les conditions du terrain où vous utilisez la souffleuse (Fig. 26).
- 7) Après avoir installé la souffleuse sur le tracteur, relever la bâquille de soutien (Fig. 27).
- 8) Assurez-vous d'utiliser votre souffleuse avec une prise de force à 540 RPM ou avec une prise de force à 1000 RPM si votre souffleuse est équipée d'un réducteur de 1000 @ 540 tours / minute.
- 9) Vérifiez le niveau d'huile dans le boîtier à chaîne. Ajustez le niveau à la hauteur du bouchon de vérification. Utilisez de l'huile pour engrenage SAE 80W90 (Fig. 28).
- 10) Vérifiez l'ajustement du rotor. Le bout des palettes doit passer à environ 1/8" @ 3/16" du tour du tambour, du côté de la décharge de la neige. Au besoin, ajuster cette distance à l'aide du tendeur (Fig. 29).
- 11) Ajustez la vitesse de descente du 3 points de façon à ne pas abîmer la souffleuse lorsqu'elle touche au sol.

MISE EN MARCHE (suite)





Figure 30

- 12) Ajustez le débit d'huile du tracteur pour avoir un bon contrôle de la vitesse de rotation de la chute.
- 13) Lors du remplacement de la chaîne, assurez-vous que les contrepoids sont face à face. Ceci améliorera l'équilibre des vis (Fig. 30).

5

ENTRETIEN

- 1) Essuyer les graisseurs avec un linge propre avant d'effectuer le graissage, afin d'éviter d'injecter de la saleté ou du sable.
- 2) Réparer ou remplacer les graisseurs brisés.
- 3) Lubrifier tous les graisseurs à toutes les dix heures d'opération.
- 4) Huiler la chaîne à rouleaux à toutes les huit heures d'opération.
- 5) Lubrifier l'arbre de commande tel qu'indiqué ci-dessous:



Démonter les deux tubes pour bien graisser.
Utiliser une graisse qui ne gèle pas.

- 6) Vérifier le niveau d'huile de la boîte d'engrenage une fois par mois. Ajuster au niveau d'huile requis comme montré dans la section liste des pièces. Utiliser de l'huile ENDURATEX XL EP 68/220.
- 7) Vérifier le niveau d'huile du boîtier à chaîne d'entraînement des vis sans fin une fois par mois. Ajuster le niveau à la hauteur du bouchon de vérification. Utiliser de l'huile SAE 80W90.
- 8) Vérifier la tension sur la chaîne d'entraînement des vis sans fin à toutes les 24 heures d'opération et réajuster au besoin.
- 9) Vérifier le serrage des collets des roulements à billes toutes les 48 heures et les resserrer au besoin.

- 10) Vidanger l'huile de la boîte d'engrenage une fois par année. Utiliser de l'huile ENDURATEX XL EP 68/220.
- 11) Vidanger l'huile du boîtier à chaîne d'entraînement des vis sans fin une fois par année. Utiliser de l'huile SAE 80W90.
- 12) Vérifier le serrage de tous les écrous une fois par année. Au besoin, les resserrer selon le tableau de serrage de la page 47.
- 13) Les couteaux standards sont réversibles. Les retourner lorsqu'ils sont usés.
- 14) Pour l'arbre de commandement des vis, toujours utiliser un boulon de cisaillement grade 5.
- 15) Pour l'arbre de commande principal, utiliser un boulon de cisaillement grade 10.9 à 540 RPM ou un boulon de cisaillement grade 8.8 à 1000 RPM.
- 16) Les glissières de UHMW ne demandent pas de lubrification sauf à la fin de la saison afin de prévenir l'accumulation de rouille sur l'acier qui est en contact avec le UHMW.

Si votre souffleuse est équipée d'un boîtier réducteur de vitesse

- 17) Vérifier le niveau d'huile dans le boîtier réducteur de vitesse une fois par mois. Ajuster au niveau d'huile requis selon le dessin dans la section liste des pièces. Utiliser de l'huile à engrenage MOBIL SHC 320.
- 18) Vidanger l'huile du boîtier réducteur de vitesse une fois par année. Ajuster au niveau d'huile requis selon le dessin dans la section liste des pièces. Utiliser de l'huile à engrenage MOBIL SHC 320.

ENTRETIEN DU BOÎTIER RÉDUCTEUR

Recommandations pour l'entretien et la bonne marche du boîtier réducteur de vitesse

L'usage de ce boîtier est double

- 1) Réduire les angles à chaque bout de l'arbre de commande en position de travail en augmentant la hauteur de l'arbre d'entrée de la souffleuse de 8".
- 2) Augmenter la capacité de l'arbre de commande en augmentant la vitesse de travail de 540 RPM à 1000 RPM.

ENTRETIEN DU BOÎTIER

- 1) Vérifier le niveau d'huile dans le boîtier réducteur de vitesse à chaîne une fois par mois. Ajuster au niveau d'huile requis selon le dessin dans la section liste des pièces. Utiliser de l'huile à engrenage MOBIL SHC 320.
- 2) Vidanger l'huile du boîtier réducteur de vitesse à chaîne une fois par année. Ajuster au niveau d'huile requis selon le dessin dans la section liste des pièces. Utiliser de l'huile à engrenage MOBIL SHC 320.

ENTREPOSAGE

- 1) Remiser la souffleuse dans un endroit frais et sec.
- 2) Déposer la souffleuse sur des blocs de bois.
- 3) Placer tous les cylindres en position fermée. Ceci assurera une meilleure protection des tiges de cylindres contre les intempéries.
- 4) Nettoyer la souffleuse.
- 5) Vérifier les pièces de la souffleuse. Réparer ou remplacer les pièces usées, tordues ou abimées.
- 6) Faire les retouches de peinture nécessaires pour éviter la rouille.
- 7) Lubrifier la souffleuse avant l'entreposage.

7

SOLUTIONS DE PROBLÈMES

ARBRE DE COMMANDEMENT

PROBLÈME	CAUSES PROBABLES	CORRECTIFS
- Usure prématuée des joints universels et/ou capuchons des joints universels bleus.	- Lubrification insuffisante. - Angle de travail excessif.	- Suivre soigneusement les instructions de graissage. - Remplacer les joints universels défectueux. - Assurez vous que la caisse de la souffleuse est perpendiculaire au sol et si possible, réajustez le 3-points de façon à éloigner la souffleuse du tracteur.
- Grippage ou usure rapide des tubes télescopiques.	- Coulissement sous charge trop fréquent. - Engagement des tubes trop court: le minimum est de 6". - Lubrification insuffisante. - Contaminants (sable, etc.).	- Si possible, évitez de soulever la souffleuse lorsqu'elle est en travail. - Réajuster le 3-points de façon à rapprocher la souffleuse du tracteur. - Suivre soigneusement les instructions de graissage. - Remplacer les tubes défectueux.
- Barrure de fourche bloquée ou endommagée.	- Barrure et/ou chambre sale contaminés par sable , glace, etc. (entretien négligé). - Arbre de transmission trop long faisant subir une pression à la barrure lors du refoulement.	- Nettoyer et graisser. - Réajuster le 3-points de façon à éloigner la souffleuse du tracteur ou couper les tubes.
- Usure rapide des anneaux de retenue en nylon.	- Lubrification insuffisante. - Mauvais montage de la chaînette. - Contact du protecteur avec une partie de la machine.	- Suivre les instructions de lubrification. - Fixer la chaînette en vérifiant que lors des manœuvres, il n'y ait pas d'interférence entre le protecteur et une partie de la machine. - Remplacer les anneaux de retenue usés.
- Tube du protecteur endommagé (déformé et/ou coupé).	- Tube en contact avec une partie de la machine.	- Eliminer toute interférence entre les tubes et toute partie de la machine et/ou du tracteur. - Remplacer les tubes endommagés.

SOLUTIONS DE PROBLÈMES (suite)

SOUFFLEUSE

PROBLÈME	CAUSES PROBABLES	CORRECTIFS
- La neige n'est pas projetée aussi loin qu'elle l'est normalement.	<ul style="list-style-type: none"> - La révolution du tracteur est trop basse. - L'espacement entre le bout des palettes du rotor et le tour du tambour rotatif est trop large du côté de la décharge de la souffleuse. - Puissance du tracteur trop faible. 	<ul style="list-style-type: none"> - Faire tourner l'arbre de la prise de force à 1000 RPM minimum. - Ajuster le bout des palettes du rotor à 1/8" @ 3/16" du tour du tambour du côté de la décharge de la souffleuse. - Reculer plus lentement.
- La décharge de la souffleuse se bloque fréquemment.	<ul style="list-style-type: none"> - La révolution du tracteur est trop basse. - La révolution du tracteur est diminuée alors qu'il y a encore de la neige dans la souffleuse. - L'embrayage de l'arbre de commande glisse. - Conditions de neige mouillée. 	<ul style="list-style-type: none"> - Faire tourner l'arbre de la prise de force à 1000 RPM minimum. - Prendre soin de laisser la souffleuse se vider complètement avant de diminuer la vitesse de révolution, surtout si le régime du moteur est contrôlé au pied. - Faites réparer l'embrayage de l'arbre de commande. - Reculer plus lentement. - Retirer la porte de la chute.
- Le rotor ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none"> - Boulon de cisaillement de l'arbre de commande rompu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Remplacer le boulon de cisaillement.
- La vis sans fin ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none"> - Boulon de cisaillement de l'arbre de commande rompu. - Boulon de cisaillement de l'arbre de commande de la vis sans fin rompu. - Chaîne d'entraînement cassée. 	<ul style="list-style-type: none"> - Remplacer le boulon de cisaillement. - Remplacer le boulon de cisaillement. - Réparer ou remplacer la chaîne d'entraînement.
- Le tambour rotatif ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none"> - Accumulation de glace. - Boyau hydraulique mal raccordé. 	<ul style="list-style-type: none"> - Enlever la glace. - Vérifier les raccordements du système hydraulique.
- Le tambour rotatif ne tient pas en position centrale lorsque l'on éjecte la neige par la chute.	<ul style="list-style-type: none"> - Pression de la valve d'amortissement insuffisante. - Tension du ressort de la goupille de verrouillage insuffisante. 	<ul style="list-style-type: none"> - Augmenter la pression sur la valve d'amortissement jusqu'à 1800 psi. - Augmenter la tension du ressort.
- La chute ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none"> - Accumulation de glace. - Boyau hydraulique mal raccordé. 	<ul style="list-style-type: none"> - Enlever la glace. - Vérifier les raccordements du système hydraulique.


SPÉCIFICATIONS

Modèle	P-1022TRC-200
Puissance recommandée	125 à 225 ch
Performance approximative	1000 tonnes imp. / heure avec tracteur 160 ch
Hauteur avec chute télescopique	165" étirée / 135" fermée
Hauteur de la base de chute	52"
Hauteur de la caisse	56 1/2"
Hauteur couteaux latéraux	Standards 62" Opt. (T1 ou hyd.) 84"
Largeur de travail	102"
Diamètre du rotor	37"
Profondeur du tambour	15"
Nombre de pales du rotor	6 pales en acier au carbone 3/8" démontables
Boulons de cisaillement	1 au rotor + 1 pour les vis
Diamètre de l'arbre du rotor	2 1/2"
RPM requis à la prise de force	1000 RPM
Réducteur	Standard (200 ch à 1000 RPM) 1000/540 RPM (ratio 1.86 @ 1)
Vitesse de rotation du rotor	540 RPM
Nombre de vis	2 vis pleines de 20" avec dents en acier au carbone soudées
Roulement à billes de la vis	2 1/2" cage en fonte extra robuste
Chaîne de commande	No. 100HV Reynolds dans un bain d'huile
Couteau du bas remplaçable	6" x 5/8" acier au carbone affûté
Patins ajustables	Industriels avec semelle en ROCKTEC (ajustement rapide)
Patin latéral pour trottoir	Optionnel avec semelle en ROCKTEC
Rotation du tambour	Avec moteur hydraulique et valve d'amortissement inclus
Rotation de chute	Avec moteur hydraulique et valve d'amortissement inclus
Arbre de commande	No. 9 V90 Fourche 1 3/8"-21 cannelures pour sortie au tracteur 1000 RPM Fourche 1 3/4"-20 cannelures pour sortie au tracteur 1000 RPM
Attache 3 points	Catégorie 2
Bâti de la caisse	côté 3/8" fond 3/16"
	ceinture du tambour acier au carbone 3/8"
Centre de gravité	A partir des 3 points ajusté au plus court 42 1/8"
Poids	4990 lbs (avec chute télescopique)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

SOUFFLEUSE INDUSTRIELLE P-1022TRC-200

170-05151R1



SOUFFLEUSE INDUSTRIELLE P-1022TRC-200

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	140-09461	Couteau en acier au carbone non réversible avec tranchant 5/8" x 6" x 94 7/8 lg	1
2	319-40340	Boulon de charrue 1/2" NC x 2" lg + écrou & rondelle de blocage	10
3	110-45772	Patin droit à semelle en ROCKTEC	1
4	8112	Goupille de verrouillage 1/4"	2
5	140-03361	Cran d'arrêt pour patin	2
6	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + rondelle de blocage	4
7	8369	Clef du moteur à l'huile	2
8	323-36160	Vis de pression à 6 pans creux 3/8" x 3/8" lg	2
9	300-32220	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg + rondelle de blocage	1
10	110-44331	Roue d'engrenage 9 dents	1
11	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	4
12	110-18441	Support du moteur orbit + 4 écrous 7/16" NC	1
13	110-29272	Garde de l'arbre de commande	1
14	120-02886	Chassis P-1022TRC-200	1
15	MLH315	Moteur hydraulique + valve d'amortissement	2
16	300-38250	Boulon 7/16" NC x 1"lg + rondelle de blocage	4
17	300-32310	Boulon 1/4" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2
18	140-08551	Clé pour rotor	1
19	110-13182	Support de la boîte d'engrenage	1
20	Std.	Clavette d'essieu 1/4" x 1 3/4"	5
21	190-07951	Profilé UHMW 3/8" x 7/8" x 119 23/32" lg	1
22	110-29281	Tambour rotatif 37" dia.	1
23	130-14641	Rondelle UHMW 3/16" x 10" d.i. x 14" d.e.	1
24	300-46340	Boulon 3/4" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon	8
25	309-40035	Boulon M16 x 2.0 x 35mm + rondelle de blocage 5/8" + 6 rondelles plates	8
26	8220	Goupille de la bâquille	1
27	9462	Bâquille	1
28	Std.	Agrafe pour goupille d'attelage 5/32"	1
29	RSP1/16x10 ORB	Boulon M16-2.00 x 40 mm lg + rondelle de blocage	2
30	190-11571	Boulon 3/4" NC x 2 1/2" lg + (tête udinée)+ écrou à blocage de nylon	8
31	300-44370	Boulon 5/8" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon (2)	opt.
32	130-87441	Patin latéral en ROCKTEC pour trottoir (1)	opt.
33	9599	Arbre de la prise de force V90 1 3/8"-21 cannelures	tel que requis
33	9604	Arbre de la prise de force V90 1 3/4"-20 cannelures	tel que requis
34	8374	Agrafe à bascule ajustable (soudée)	1
35	130-71781	Couvercle du boîtier	1
36	9597	Boîte d'engrenage	1
37	110-12711	Plaque d'ajustement de la boîte d'engrenage + 4 écrous 1/2" NC	1
38	130-48591	Garde de la crémaillère	1
39	300-40280	Boulon 1/2" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon + rondelle plate	4
40	110-29331	Attache supérieure du 3 points	1
41	300-46400	Boulon 3/4" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon + rondelle plate 1 1/2" d.e. ..	2
42	140-17601	Barre de côté du 3 points	2
43	110-12782	Attache inférieure droite	1
44	302-46610	Boulon 3/4" NF x 6 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2
45	9269	Goupille catégorie 2	2
46	110-40311	Moyeu de la vis pleine (côté menant)	2
47	140-17611	Renfort du 3 points	1
48	300-46550	Boulon 3/4" NF x 5 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2
49	110-12783	Attache inférieure gauche	1
50	Std.	Graisseur 1/4-28 droit	12

SOUFFLEUSE INDUSTRIELLE P-1022TRC-200

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
51	110-11372	Arbre de côté & plaque de cisaillement (côté long) + adaptateur 20 cannelures ...	1
52	110-11361	Arbre de côté & plaque de cisaillement (côté court)	1
53	140-08541	Clé pour arbre de côté & plaque de cisaillement (côté court)	1
54	HC211-32	Roulement à billes 2" avec collet excentrique	1
55	FSD211	Cage de fonte ductile 4 trous	1
56	HCFS211-32	Roulement à billes 2" + cage de fonte + 1 graisseur	1
57	300-44340	Boulon 5/8" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon	4
58	110-14633	Arbre de commande 35 9/16" lg	1
59	300-54460	Boulon 1 1/4" NC x 4" lg + écrou à blocage de nylon	1
60	300-38355	Boulon 7/16" NC x 2 1/4" lg+ écrou à blocage de nylon	1
61	9473	Ressort de compression	1
62	110-17751	Tige filletée pour ajustement du tendeur	1
63	110-43011	Adapteur 1 3/4" - 20 cannelures (soudé)	1
64	110-15201	Support à boyaux	1
65	302-46580	Boulon 3/4" NF x 6" lg + écrou à blocage nylon	2
66	110-17732	Tendeur (partie extérieure)	1
67	110-17762	Tube filleté pour ajustement du tendeur	1
68	9687	Ressort de compression	1
69	309-32010	Boulon M8-1.25 x 10 mm	38
70	130-12404	Couvercle du tendeur	1
71	110-17771	Tendeur (partie intérieure)	1
72	160-02171	Espaceur	2
73	9470	Pignon libre no 100A9H x 3/4"	2
74	140-12161	Clé du tendeur	1
75	306-40460	Boulon 1/2" NC x 4" lg GR 12 + écrou à blocage de nylon	1
76	110-45771	Patin gauche à semelle en ROCKTEC	1
77	110-13862	Couvercle supérieur du boîtier à chaîne	1
78	130-12393	Couvercle du boîtier à chaîne (côté gauche)	1
79	346-47000	Écrou à blocage de nylon 3/4" NC mince	2
80	190-07971	Chaîne RENOLD #100 HD x 120" (96 mailles)	1
80	59-100 HD	Demi-maille d'attache #100 HD	1
80	26A100 HD	Maille d'attache #100 HD	1
81	9619	Échappement 1/2" NPT	1
82	130-12383	Couvercle pour boîtier à chaîne	2
83	319-40325	Boulon de charrue 1/2" NC x 1 3/4" lg + écrou & rondelle à blocage	24
84	130-19862	Couteau latéral gauche	1
85	318-40310	Boulon à tête cylindrique à 6 pans creux 1/2"-13 x 1-1/2 lg	6
86	3169-02	Bouchon hexagonal 1/8" NPT	1
87	9715	Adapteur mâle "taper-lock"	2
88	110-13322	Roue dentée 100A24 x 1T 6.250 + adapteur femelle "taper-lock"	2
89	140-23961	Clé (roue dentée pour vis)	2
90	300-46370	Boulon 3/4" NC x 2 1/2" lg+ écrou à blocage de nylon	16
91	OR-224	Joint d'étanchéité 1/8" x 1 3/4" d.i. x 2" d.e.	1
92	FD213	Cage de fonte ductile 4 trous	4
93	UC213-40	Roulement à billes 2 1/2" avec collet excentrique	4
94	300-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4 lg + écrou & rondelle de blocage	32
95	110-40301	Moyeu de la vis pleine	2
96	110-38142	Vis pleine avec dents en acier au carbone soudées (64 par vis)	2
97	130-13861	Dent (soudée sur la vis) (64 par vis)	128
98	130-26051	Couteau latéral droit	1
99	300-38280	Boulon 7/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon	4


SOUFFLEUSE INDUSTRIELLE P-1022TRC-200

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
100	130-48471	Demi-lune du tambour	1
101	160-08421	Coussinet en aluminium-bronze 1 3/4" d.i. x 2 1/4" d.e. x 2" lg	1
102	130-48523	Palette pour rotor	6
103	300-44310	Boulon 5/8" NC x 1 1/2" lg + rondelle à blocage	1
104	110-29312	Rotor	1
105	130-08441	Encoche pour barrure du tambour (soudée sur tambour)	1
106	160-03952	Support pour barrure du tambour (soudée sur chassis)	1
107	150-01542	Goupille de verrouillage du tambour	1
108	300-38330	Boulon 7/16" NC x 1 3/4" lg (filet pleine longueur) + contre écrou	1
109	130-08471	Rondelle d'appui	1
110	150-02561	Axe transversal	1
111	UCFD213-40	Roulement à billes 2 1/2" + cage de fonte + 1 graisseur	4
112	150-05961	Goupille catégorie 2 (3 point haut)	1
113	8375	Crochet pour agrafe à bascule ajustable	1
114	300-34280	Boulon 5/16" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon	2
115	130-14282	Garde	1
116	140-15821	Espaceur pour boîte d'engrenage	3
117	110-38531	Attache du tendeur + écrou à blocage de nylon 3/8"	1
118	150-12741	Rondelle plate 7/16" robuste	4
119	150-02501	Bague 7/16" d.i. x 1" d.e. x 3/4" lg (soudée)	2
NI*	Std.	Bouchon de vidange du bain d'huile (chaîne d'entraînement)	1

*NI= NON ILLUSTRÉ

CHUTE INDUSTRIELLE PCG-IND

170-03473R4




CHUTE INDUSTRIELLE PCG-IND

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	110-00681	Adaptateur de chute a attache rapide	1
2	Std.	Agrafe pour goupille d'attelage 5/32"	2
3	9414	Goupille (pour adaptateur et rallonge)	2
4	PR-IND	Rallonge 48"	opt.
5	336-38000	Écrou 7/16" NC	4
6	140-13931	Barre de transfert	2
7	110-38361	Capuchon supérieur	1
8	300-40370	Boulon 1/2" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon mince	2
9	Std.	Goupille fendue 1/8" x 1"	1
10	150-05311	Espaceur pour bras de transfert	2
11	110-38371	Capuchon inférieur	1
12	110-22933	Porte	1
13	8376	Agrafe à bascule ajustable (soudée)	1
14	Std.	Graisseur 1/4"-28 droit	8
15	110-38441	Base de la chute	1
16	300-38400	Boulon 7/16" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon	2
17	300-40415	Boulon 1/2" NC x 3 1/4" lg + écrou à blocage de nylon	8
18	110-12351	Angle de retenue	2
19	190-03381	Profilé de UHMW + - 16" d.i.	1
20	8377	Crochet pour agrafe à bascule ajustable (soudé)	1
21	323-36160	Vis de pression à 6 pans creux 3/8" NC x 3/8" lg	2
22	300-38385	Boulon 7/16" NC x 2 3/4" lg + écrou à blocage de nylon	4
23	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + rondelle de blocage	4
24	110-38321	Espaceur	1
25	110-22952	Porte de rallonge PR-92104	opt.
26	300-32220	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg + rondelle de blocage	1
27	110-44331	Roue à 9 dents	1
28	130-08152	Support du moteur orbit	1
29	378-36500	Rondelle en haut du bras de transfert	2
30	378-37500	Rondelle en bas du bras de transfert	2
31	110-01112	Tige de support à boyau	1
32	346-36000	Écrou à blocage de nylon 3/8"	2
33	300-32250	Boulon 1/4" NC x 1" lg. + écrou à blocage de nylon	2
34	140-13071	Plaque de fixation des boyaux	1
35	Std.	Goupille en épingle à cheveux 7/8"	4
36	6004	Axe de chape 1" x 3 1/8" lg	2
37	25TR08	Cylindre 2 1/2" x 8" course	1
38	TSB-74104	Support à boyaux pour cylindre du déflecteur	1
39	150-12731	Rondelle plate 1/2" robuste	16
40	150-12741	Rondelle plate 7/16" robuste	4
41	110-38322	Espaceur	1
42	RSP-1/16 x 06 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 3/8" NPT	opt.
42	RSP-1/16 x 08 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 1/2" NPT	opt.

CHUTE TÉLESCOPIQUE HYDRAULIQUE PCT-IND

170-02397R4




CHUTE TÉLESCOPIQUE HYDRAULIQUE PCT-IND

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	110-13464	Capuchon supérieur	1
2	110-13492	Capuchon inférieur	1
3	346-36000	Écrou à blocage de nylon 3/8"	2
4	378-36500	Rondelle 3/8" d.i. x 1 1/2" d.e.	2
5	Std.	Graisseur 1/4"-28 droit	12
6	140-13931	Bras de transfert	2
7	378-37500	Rondelle 1/2" d.i. x 1 3/8" d.e.	2
8	150-05311	Espaceur pour bras de transfert	2
9	300-40340	Boulon 1/2" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon	2
10	300-40380	Boulon 1/2" NC x 2 3/4" lg + écrou à blocage de nylon	2
11	300-32220	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg + rondelle de blocage	1
12	300-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4" lg + 2 rondelles + écrou à blocage de nylon	4
13	300-32250	Boulon 1/4" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon	2
14	140-13071	Plaque de fixation des boyaux	2
15	110-01122	Tige de support à boyaux de rallonge supérieure	1
16	8376	Agrafe à bascule ajustable soudée	3
17	110-29391	Porte de rallonge supérieure	1
18	110-26642	Rallonge supérieure	1
19	Std.	Clavette d'essieu 3/16" x 1 1/4"	2
20	300-32325	Boulon 1/4" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon	4
21	150-12701	Axe de chape du bas du cylindre	2
22	300-32370	Boulon 1/4" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2
23	300-38400	Boulon 7/16" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon	2
24	300-40415	Boulon 1/2" NC x 3 1/4" lg + écrou à blocage de nylon	8
25	110-12351	Angle de retenue	2
26	190-03381	Profilé de UHMW + - 16" d.i.	1
27	110-20611	Plaque de fixation des boyaux	1
28	110-04982	Tige de support à boyau rallonge inférieure	2
29	190-08231	Boyau hydraulique 1/4" SAE 100R2AT - 500 PSI x 69 1/2" lg	2
30	190-08241	Boyau hydraulique 1/4" SAE 100R2AT - 500 PSI x 26 1/2" lg	2
31	110-38321	Espaceur	1
32	9456-06-06	Adaptateur "T" femelle 3/8" NPT tournant , femelle 3/8" NPT	2
33	110-26671	Porte rallonge inférieure	1
34	110-13732	Rallonge inférieure	1
35	9406-04-04	Coude 90 degré 1/4" NPT tournant	2
36	110-34182	Cou de transfert hexagonal	1
37	CYL-15PC32G	Cylindre 1 1/2" x 32" de course	1
38	CYL-15PC32D	Cylindre 1 1/2" x 32" de course	1
39	TSB-74104	Support à boyaux pour cylindre du déflecteur	1
40	25TR08	Cylindre 2 1/2" x 8" course	1
41	6004	Axe de chape 1" x 3 1/8" lg	2
42	Std.	Goupille en épingle à cheveux 7/8"	4
43	TSB-74104-IND	Support à boyaux de la base de chute	1
44	336-38000	Écrou 7/16" NC	4
45	130-08152	Support du moteur orbit	1
46	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + rondelle de blocage	4
47	300-38385	Boulon 7/16" X 2 3/4" lg + écrou à blocage de nylon	4
48	323-36160	Vis de pression à 6 pans creux 3/8" NC x 3/8" lg	2
49	110-44331	Roue à 9 dents	1
50	150-12731	Rondelle plate 1/2" robuste	16
51	150-12741	Rondelle plate 7/16" robuste	4
52	110-38322	Espaceur	1
53	RSP-1/16 x 06 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 3/8" NPT	opt.
53	RSP-1/16 x 08 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 1/2" NPT	opt.
54	150-13181	Axe de chape du haut du cylindre	2
55	140-25231	Support pour transport en position capuchon replié	1

CHUTE TÉLESCOPIQUE HYDRAULIQUE PCTC-INDR

170-05401



CHUTE TÉLESCOPIQUE HYD. PCTC-INDR (suite)


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	110-43233	Déflecteur fixe	1
2	110-43203	Déflecteur intermédiaire	1
3	346-36000	Écrou à blocage de nylon 3/8"	2
4	378-36500	Rondelle 3/8" d.i. x 1 1/2" d.e.	2
5	Std.	Graisseur 1/4"-28 droit	15
6	130-84931	Levier du déflecteur terminal	2
7	376-43000	Rondelle 5/8" d.i. x 1 1/2" d.e.	2
8	130-84942	Levier du déflecteur intermédiaire	2
9	300-40340	Boulon 1/2" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon	2
10	300-40380	Boulon 1/2" NC x 2" lg + rondelle plate + écrou à blocage de nylon	2
11	300-32220	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg + rondelle de blocage	1
12	300-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon	4
13	300-32250	Boulon 1/4" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon	2
14	140-13071	Plaque de fixation des boyaux	2
15	110-01122	Tige de support à boyaux de la rallonge supérieure	1
16	8376	Agrafe à bascule ajustable	3
17	110-29391	Porte de rallonge supérieure	1
18	110-39152	Rallonge supérieure	1
19	Std.	Clavette d'essieu 3/16" x 1 1/4"	2
20	300-32325	Boulon 1/4" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon	4
21	150-12701	Axe de chape	2
22	300-32370	Boulon 1/4" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2
23	300-38400	Boulon 7/16" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon	2
24	300-40415	Boulon 1/2" NC x 3 1/4" lg + écrou à blocage de nylon	8
25	110-12351	Angle de retenue	2
26	190-03381	Profilé de UHMW + - 16" d.i.	1
27	110-20611	Plaque de fixation des boyaux	1
28	110-04982	Tige de support à boyaux de la rallonge inférieure	1
29	190-08231	Boyau hydraulique 1/4" x 67 1/4" lg + 1 adaptateur 4U104 + 1 4U106	2
30	190-08241	Boyau hydraulique 1/4" x 24 1/4" lg + 1 adaptateur 4U104 + 1 4U106	2
31	110-38321	Espaceur	1
32	9456-06-06	Adaptateur en «T» femelle 3/8" NPT tournant , femelle 3/8" NPT	4
33	110-26671	Porte de la rallonge inférieure	1
34	110-39001	Rallonge inférieure	1
35	9406-04-04	Coude 90 degrés 1/4" NPT tournant	2
36	110-43193	Déflecteur terminal	1
37	CYL-15PC32G	Cylindre 1 1/2" x 32" x de course	1
38	CYL-15PC32D	Cylindre 1 1/2" x 32" x de course	1
39	TSB-4864	Support à boyaux pour cylindre du déflecteur	1
40	15L12	Cylindre 1 1/2" x 12" course	2
41	150-14101	Axe de chape 3/4" x 2 1/8" lg	2
42	Std.	Goupille fendue 3/16" x 1 1/4"	6
43	TSB-74104-IND	Support à boyaux de la base de chute	1
44	336-38000	Écrou 7/16" NC	4
45	130-08152	Support du moteur orbit	1
46	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + rondelle de blocage	4
47	300-38385	Boulon 7/16" NC x 2 3/4" lg + écrou à blocage de nylon	4
48	323-36160	Vis de pression à 6 pans creux 3/8" NC x 3/8" lg	2
49	110-44331	Roue à 9 dents en acier au carbone	1
50	150-12731	Rondelle plate	16
51	150-12741	Rondelle plate	4
52	110-38322	Espaceur	1
53	RSP-1/16x10 0RB	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels	1
54	150-13181	Axe de chape	2
55	110-45643	Pivot central des leviers	2
56	std.	Graisseur coude 1/4-28	2

CHUTE TÉLESCOPIQUE HYD. PCTC-INDR (suite)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
57	Std.	Bague de retenue - extérieure 1"	4
58	376-46310	Rondelle plate 3/4" d.i. x 1 1/2" d.e.	3
59	110-45661	Tige filetée 5/8"-11 NC x 20 1/4" lg + écrou 5/8" (soudé)	1
60	150-14921	Espaceur 14 29/32" lg	1
61	110-43221	Axe des 3 déflecteurs	1
62	346-44000	Écrou de nylon 5/8" NC	1
63	190-13231	Boyau hydraulique 1/4" x 15 1/2" lg + 1 adaptateur 4U104 + 1 adaptateur 4U106	2
64	346-47000	Écrou nylon mince 3/4" NC	1
65	190-13241	Boyau hydraulique 1/4" x 28 1/2" lg + 1 adaptateur 4U104 + 1 adaptateur 4U106	2

CHUTE SEMI-INDUSTRIELLE PSIG-92104

170-03455




10

CHUTE SEMI-INDUSTRIELLE PSIG-92104

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	110-22555	Base de la chute	1
2	110-22934	Porte	1
3	110-22232	Capuchon inférieur	1
4	Std.	Goupille fendue 1/8" x 1" lg	1
5	346-36000	Écrou à blocage de nylon 3/8" NC	2
6	140-13931	Barre de transfert	2
7	110-22242	Capuchon supérieur	1
8	300-40400	Boulon 1/2" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon + rondelle plate	2
9	8376	Agrafe à bascule ajustable (soudée)	1
10	150-05311	Espaceur pour barre de transfert	2
11	Std.	Graisseur 1/4" - 28 droit	8
12	300-34340	Boulon 5/16" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon	2
13	300-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate	8
14	110-00832	Angle de retenue	2
15	9359	Profilé de UHMW +/- 16 1/2" d.i.	1
16	110-01112	Tige de support des boyaux	1
17	140-13071	Plaque de fixation des boyaux	1
18	300-38250	Boulon 7/16" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate	4
19	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg + rondelle de blocage	4
20	140-09571	Espaceur 1/8" x 1" x 3 1/4" lg	2
21	300-32250	Boulon 1/4" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon	2
22	378-36500	Rondelle en haut du bras de transfert	2
23	376-40000	Rondelle en bas du bras de transfert	2
24	8377	Crochet pour agrafe à bascule (soudé)	1
25	TSB-74104	Support à boyaux pour cylindre du déflecteur	opt.
26	25TR08	Cylindre	opt.
27	6004	Axe de chape 1" x 3 1/8"(4)	opt.
28	Std.	Goupille en épingle à cheveux 7/8" (4)	opt.
29	346-38000	Écrou 7/16" NC	4
30	110-20811	Support du moteur "Orbit"	1
31	110-44331	Roue à 9 dents	1
32	300-32220	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg x rondelle de blocage	1
33	323-36160	Vis de pression à 6 pans creux 3/8" NC x 3/8" lg	2
34	150-12741	Rondelle plate 7/16" robuste	4
35	RSP-1/16x06 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 3/8" NPT	opt.
35	RSP-1/16x08 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 1/2" NPT	opt.
36	RSP-1/16x10 ORB	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 10 ORB	opt.

CHUTE TÉLESCOPIQUE HYDRAULIQUE PCT-92104

170-04071R4




CHUTE TÉLESCOPIQUE HYD. PCT-92104 (suite)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	110-29112	Capuchon supérieur	1
2	110-29121	Capuchon inférieur	1
3	346-36000	Ecrou à blocage de nylon 3/8"	2
4	378-36500	Rondelle 3/8" d.i. x 1 1/2" d.e.	2
5	Std.	Graisseur 1/4"-28 droit	12
6	140-13931	Bras de transfert	2
7	378-37500	Rondelle 1/2" d.i. x 1 3/8" d.e.	2
8	150-05311	Espaceur pour bras de transfert	2
9	300-40340	Boulon 1/2" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon	2
10	300-40380	Boulon 1/2" NC x 2 3/4" lg + écrou à blocage de nylon	2
11	300-32220	Boulon 1/4" NC x 3/4" lg + rondelle de blocage	1
12	300-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4" lg + 2 rondelles + écrou à blocage de nylon	4
13	300-32250	Boulon 1/4" NC x 1" lg + ecrou a blocage de nylon	2
14	140-13071	Plaque de fixation des boyaux	2
15	110-01122	Tige de support des boyaux sur rallonge supérieure	1
16	8376	Agrafe à bascule	3
17	110-29391	Porte de rallonge supérieure	1
18	110-26642	Rallonge supérieure	1
19	Std.	Clavette d'essieu 3/16" x 1 1/4"	2
20	300-32325	Boulon 1/4" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon	4
21	150-12701	Axe de chape pour cylindre	2
22	300-32370	Boulon 1/4" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2
23	300-38400	Boulon 7/16" NC x 3" lg + écrou à blocage de nylon	2
24	300-40415	Boulon 1/2" NC x 3 1/4" lg + écrou à blocage de nylon	8
25	110-12351	Angle de retenue	2
26	190-03381	Profilé de UHMW + - 16" d.i.	1
27	110-20611	Plaque de fixation des boyaux	1
28	110-04982	Tige de support des boyaux sur rallonge inférieure	1
29	300-38370	Boulon 7/16" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle	4
30	300-36250	Boulon 3/8 « NC x 1 » lg + rondelle à blocage	4
31	110-38321	Espaceur droit	1
32	9456-06-06	Adaptateur «T» femelle 3/8" NPT tournant , femelle 3/8" NPT	2
33	110-26671	Porte pour rallonge inférieure	1
34	110-26651	Rallonge inférieure	1
35	9406-04-04	Coude 90 degrés 1/4" NPT tournant	2
36	110-29102	Section de transfert hexagonale	1
37	CYL-15PC32G	Cylindre 1 1/2" x 32" de course	1
38	CYL-15PC32D	Cylindre 1 1/2" x 32" de course	1
39	190-08231	Boyau hydraulique 1/4" SAE 100R2AT - 500 PSI x 69 1/2" lg	2
40	190-08241	Boyau hydraulique 1/4" SAE 100R2AT - 500 PSI x 26 1/2" lg	2
41	TSB-4864	Support à boyaux pour cylindre du déflecteur	opt.
42	25TR08	Cylindre	opt.
43	6004	Axe de chape 1" x 3 1/8"(4)	opt.
44	Std.	Goupille en épingle à cheveux 7/8" (4)	opt.
45	TSB-74104-IND	Support à boyaux de la base de chute	opt.
46	110-44331	Roue à 9 dents (service dur)	1
47	130-08152	Support du moteur "Orbit"	1
48	336-38000	Ecrou 7/16" NC	4
49	323-36160	Vis de pression à 6 pans creux 3/8" NC x 3/8" lg	2
50	150-12731	Rondelle plate	16
51	150-12741	Rondelle plate	4
52	110-38322	Espaceur gauche	1
53	RSP-1/16x10 ORB	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 10 ORB	1
54	150-13181	Axe de chape pour cylindre	2
55	RSP-1/16x06 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 3/8" NPT	opt.
55	RSP-1/16x08 NPT	Ensemble de 2 restricteurs unidirectionnels 1/2" NPT	opt.
56	140-25231	Support pour transport en position capuchon replié	1

COUTEAUX LATÉRAUX

170-02127R1




RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	110-19192	Couteau latéral droit en acier au carbone avec tranchant	- 1
2	110-19282	Couteau hydraulique droit en acier au carbone avec tranchant	1 -
3	110-13223	Couteau latéral gauche en acier au carbone avec tranchant	- 1
4	110-14121	Main hydraulique ajustable + écrou 1"-12 NF	1 -
5	110-14133	Tube de commande	1 -
6	110-14453	Couteau hydraulique gauche en acier au carbone avec tranchant	1 -
7	300-34310	Boulon 5/16" NC x 1 1/2" lg	1 -
8	25TR08	Cylindre 2 1/2" x 8" de course	1 -
9	190-11271	Goupille 1" x 3 1/8"	4 -
10	140-12442	Renfort de côté	- 2
11	319-40325	Boulon à charrue 1/2" NC x 1 3/4" lg + écrou & rondelle de blocage	10 10
12	319-40340	Boulon à charrue 1/2" NC x 2" lg + écrou & rondelle de blocage	- 2
13	140-00481	Support pour boyau hydraulique	1 -
14	300-40370	Boulon 1/2" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon et rondelle plate	- 2
15	Std.	Goupille en épingle à cheveux 5/32" x 1 1/2" lg	8 -
16	110-19431	Attache du cylindre	1 -
17	300-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2 -
18	300-40370	Boulon 1/2" NC x 2 1/2" lg + rondelle plate & écrou à blocage de nylon	2 -
19	110-38581	Renfort côté droit	1 -
20	110-38571	Renfort côté gauche	1 -
21	300-40325	Boulon 1/2" NC x 1 3/4" lg + écrou à blocage de nylon	2 -
22	140-22541	Renfort du support du cylindre	1 -
23	150-12621	Positionneur excentrique	2 -
24	300-40371	Boulon à charrue 1/2" NC x 2 1/2" lg + écrou et rondelle de blocage	2 -

10

KIT DE MONTAGE DU RÉDUCTEUR


170-05951



PRH-30M-2.5
PR3G250-2.5


RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	130-70311	Support du boîtier réducteur	1 1
2	9769	Boîtier réducteur 1000 / 555 à engrenage PRH	1 -
3	9690	Boîtier réducteur 1000 / 562 à engrenage PR3G	- 1
4	300-40310	Boulon 1/2" NC x 1 1/2" lg + rondelle plate + écrou à blocage de nylon	4 4
5	300-40280	Boulon 1/2" NC x 1 1/4" lg + rondelle de blocage	- 9
6	300-40250	Boulon 1/2" NC x 1" lg + rondelle de blocage	2 -
7	Std	Clavette d'essieu 1/4" X 1 3/4"	2 2
8	130-84951	Plaque de support du garde PRH	1 -
9	130-91601	Plaque de support du garde PRG	- 1
10	130-67491	Garde de l'arbre de la prise de force pour réducteur	1 1
11	9599	Arbre de la prise de force V90, QD 1 3/8"-21, SBI 1 3/4"-20	opt. opt.
11	9604	Arbre de la prise de force V90, QD 1 3/4"-20, SBI 1 3/4"-20	opt. opt.
12	300-40640	Boulon 1/2" NC x 7" lg + écrou à blocage de nylon	4 -
13	150-15641	Espaceur Ø int. 9/16" X Ø ext. 1 1/4" X 1 1/4" lg	2 -

RÉDUCTEUR DE VITESSE # 9690 - à partir de 200 ch




RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	9691	Demi-boîtier	1
2	9692	Demi-boîtier	1
3	9693	Cap ouvert	1
4	9694	Cap fermé	2
5	9695	Engrenage 39 dents à droite	1
6	9696	Engrenage 50 dents à gauche	1
7	9697	Adaptateur	1
8	9698	Arbre intermédiaire	1
9	9699	Pignon 20 dents gauche	1
10	9700	Clé carrée 1.000 x 3.000	1
11	9701	Roulement conique métrique sans capuchon	6
12	9702	Capuchon de roulement	6
13	9703	Joint d'étanchéité métrique	3
14	9704	Joint d'étanchéité	2
15	9705	Goupille 1/2" x 1"	2
16	300-36250	Boulon 3/8" NC x 1" lg	12
17	300-36310	Boulon 3/8" x 1 1/2" lg	12
18	371-36000	Rondelle à ressort 3/8"	12
19	346-36000	Écrou à blocage de nylon 3/8"	12
20	9706	Bouchon 3/8" NPT	3
21	9707	Tube 3/8" x 1.5	1
22	9708	Coude 3/8" 90 deg.	1
23	9709	Tube 3/8" x 6	1
24	9710	Prise d'air 1/8" 5 PSI	1
25	9711	Réduit 3/8" - 1/8" NPT	1

RÉDUCTEUR DE VITESSE # 9769 PRH-30M-2



RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	9770	Demi-boîtier	1
2	9771	Engrenage	2
3	9772	Douille cannelée 1 3/4" - 20	1
4	9773	Arbre d'entrée avec engrenage	1
5	9774	Engrenage	1
6	NTN4T-32212U	Roulement à rouleaux conique	6
7	9775	Joint d'étanchéité 60 mm x 100 x 10	3
8	Std.	Boulon M10 x 25	12
9	9776	Clé M6 x 10 x 40	2
10	9777	Goupille	2
11	Std.	Boulon M12 x 95	11
12	Std.	Écrou M12	11
13	9778	Bouchon hexagonal	1
14	9779	Cale d'ajustement	12
15	9780	Cale d'ajustement	12
16	9781	Demi-boîtier	1
17	9782	Couvercle centre vide	2
18	9783	Couvercle plein	1
19	9784	Bouchon hexagonal	6
20	9785	Couvercle	1
21	Std.	Graisseur	1
22	9786	Espaceur	1


ARBRE DE COMMANDE # 9599 & 9604



RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE	
			9599	9604
1	9482	Fourche avec trou 1 3/8" - 21 cannelures avec barrure (1000 RPM)	1	-
1	9483	Fourche avec trou 1 3/4" - 20 cannelures avec barrure (1000 RPM)	-	1
2	9477	Joint universel	2	2
3	9600	Fourche pour tube extérieur	1	1
4	9210	Barrure pour tube extérieur	1	1
5	9601	Tube extérieur	1	1
6	9602	Tube intérieur	1	1
7	9210	Barrure pour tube intérieur	1	1
8	9603	Fourche pour tube intérieur	1	1
9	9476	Fourche de cisaillement assemblée avec barrure à boulon	1	1
10	8068-E	Barrure à fourche	2	2
11	9487	Fourche et plaque de cisaillement M12 x 65	1	1
12	9205	Boule 5/16" dia.	24	24
13	9461	Boulon et écrou M16x80	2	2
14	9486	Adaptateur	1	1
15	9207	Boulon et écrou M12x65	1	1
16	8071	Graisseur	1	1
17	9607-1	Section d'arbre de commande, partie ext., sans le protecteur, 1 3/8" - 21 cann.	1	-
17	9607-2	Section d'arbre de commande, partie ext., sans le protecteur, 1 3/4" - 20 cann.	-	1
18	9608	Section d'arbre de commande, partie int., sans le protecteur	1	1
19	9460	Nylon de retenue	1	1
20	8109	Barrure	6	6
21	9459	Nylon de retenue	1	1
22	8308	Chaîne de sûreté	2	2
23	9220	Protecteur externe	1	1
24	9221	Protecteur interne	1	1
25	9222	Protecteur complet	1	1

BOÎTE D'ENGRENAGE # 9597 (T30IA)

170-05591.tif




Quantité d'huile requise: 4.4 litres.
Utilisez de l'huile
ENDURATEX XL EP 68/220 ou
l'équivalent.

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	9576	Boulon M10 x 25 8,8	18
2	9577	Cale d'épaisseur	2
3	30309-A	Roulement 30309	1
4	9578	Cale d'épaisseur	1
5	9579	Carter	1
6	9580	Capuchon	1
7	9581	Écrou M40 x 1.5	1
8	9582	Goupille fendue B4 x 60	1
9	9583	Engrenage Z20 M7,8	1
10	9584	Bouchon 1/2" gas (vidange d'huile)	1
11	9585	Arbre	1
12	9586	Bague d'étanchéité 65x85x10	1
13	9587	Cale d'épaisseur 40.3 x 1.0	1
14	9588	Cale d'épaisseur 70.3	1
15	30310-A	Roulement 30310	1
16	30210-A	Roulement 30210	1
17	9589	Arbre 1 3/4" Z20	1
18	9590	Bague d'étanchéité 55x90x10	1
19	9591	Manchon	1
20	8064	Bouchon 3/8" gas (niveau d'huile)	1
21	9592	Couvercle	1
22	9593	Bouchon avec évent 1/2G (remplissage d'huile)	1
23	9594	Cale d'épaisseur 65.3	1
24	32013X	Roulement 32013 x	1
25	9595	Engrenage Z20 M7.8	1
26	9596	Bague d'étanchéité 45x85x10	1

CYLINDRE 25TR08

15050




RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	Voir RK25TR	Joint étanche 1/8" x 2 1/4" x 2 1/2"	2
2	Voir RK25TR	Rondelle d'épaulement 2 1/2" d.e. x 3/16 ø	2
3	Voir RK25TR	Joint étanche 3/16" x 2 1/8" x 2 1/2"	1
4	Voir RK25TR	Joint étanche 1/16" x 5/8" x 3/4"	1
5	Voir RK25TR	Joint étanche 1/8" x 1 1/8" x 1 3/8"	1
6	Voir RK25TR	Rondelle d'épaulement 1 3/8" d.e. x 1/8" ø	1
7	Voir RK25TR	Racleur 1 1/8" d.i. x 1 5/8" d.e.	1
8	492401	Fourche pour tube 2 1/2"	1
9	338-46000	Écrou 3/4" NF	1
10	4924-31	Piston 2 1/2" ø	1
11	492028	Tige du piston 1 1/8"	1
12	491668	Tube 2 1/2" ø	1
13	492421	Tête pour tube 2 1/2"	1
14	300-36355	Boulon 3/8" NC x 2 1/4" + écrou	1
15	336-36000	Écrou 3/8" NC	8
16	Std.	Tige filletée 3/8" NC	4
17	458599	Fourche pour tige 1 1/8"	1
NI*	8183	Axe de chape 1" ø + goupille	2
NI*	RK25TR	Ensemble de joints pour cylindre 2 1/2" (comprend # 1, 2, 3, 4, 5, 6, & 7)	1

*NI = NON ILLUSTRÉ

CYLINDRE 15PC32

170-04361



RÉF. # DE PIÈCE DESCRIPTION


			QTE
			15PC32D
			15PC32G
1	150-06561	Tête pour tube 1 1/2" dia.	1
2	150-06571	Piston 1 1/2" dia.	1
3	110-26561	Tige du piston 1" dia.	1
4	110-29631	Tube 1 1/2" dia. (15PC32D)	1
4	110-29632	Tube 1 1/2" dia. (15PC32G)	-
5	DRTU-18-1.00-31	Joint d'étanchéité en «U» 3/16" x 1" x 1 3/8"	1
6	ST-100	Racleur 3/16" x 1" x 1 1/8"	1
7	DSU12-1.25-18	Joint d'étanchéité en «U» 3/16" x 1 1/4" x 1 1/2"	2
8	OR-014	Joint étanche 1/16" x 1/2" x 5/8"	1
9	OR-125	Joint étanche 3/32" x 1 5/16" x 1 1/2"	1
10	336-44000	Écrou 5/8" NC	1
NI*	9689	Ensemble de joints étanches (comprend # 5, 6, 7, 8 & 9)	1

10

*NI = NON ILLUSTRÉ

CYLINDRE DU CAPUCHON 15L12

170-05801




RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	150-06561	Tête pour tube 1 1/2" dia.....	1
2	150-06571	Piston 1 1/2" dia.....	1
3	110-43122	Tige du piston 1" dia.....	1
4	110-43101	Tube 1 1/2" dia.....	1
5	DRTU-18-1.00-31	Joint d'étanchéité en «U» 3/16" x 1" x 1 3/8"	1
6	ST-100	Racleur 3/16" x 1" x 1 3/8"	1
7	DSU12-1.25-18	Joint d'étanchéité en «U» 3/16" x 1 1/4" x 1 1/2"	2
8	OR-014	Joint étanche 1/16" x 1/2" x 5/8"	1
9	OR-125	Joint étanche 3/32" x 1 5/16" x 1 1/2"	1
10	336-44000	Écrou 5/8" NC	1
NI*	9689	Ensemble de joints étanches (comprend # 5, 6, 7, 8 & 9)	1

*NI = NON ILLUSTRÉ

MOTEUR HYDRAULIQUE # MLH315

**VALVE
D'AMORTISSEMENT
H110**



10

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
kit 11	8368	Ensemble de joints étanches	1
	8369	Clé du moteur Orbit	1

TABLEAU DE SERRAGE

11

CHARTE DE SPÉCIFICATION DES COUPLES DE SERRAGE

Filets UNC et UNF		Grade 2				Grade 5				Grade 8*			
Dimensions du boulon		Couple de serrage				Couple de serrage				Couple de serrage			
Pouces	mm	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres
1/4	6.35	5	6	6.8	8.13	9	11	12.2	14.9	12	15	16.3	30.3
5/16	7.94	10	12	13.6	16.3	17	20.5	23.1	27.8	24	29	32.5	39.3
3/8	9.53	20	23	27.1	31.2	35	42	47.5	57.0	45	54	61.0	73.2
7/16	11.11	30	35	40.7	47.4	54	64	73.2	86.8	70	84	94.9	113.9
1/2	12.70	45	52	61.0	70.5	80	96	108.5	130.2	110	132	149.2	179.0
9/16	14.29	65	75	88.1	101.6	110	132	149.2	179.0	160	192	217.0	260.4
5/8	15.88	95	105	128.7	142.3	150	180	203.4	244.1	220	264	298.3	358.0
3/4	19.05	150	185	203.3	250.7	270	324	366.1	439.3	380	456	515.3	618.3
7/8	22.23	160	200	216.8	271.0	400	480	542.4	650.9	600	720	813.6	976.3
1	25.40	250	300	338.8	406.5	580	696	786.5	943.8	900	1080	1220.4	1464.5
1 1/8	25.58	-	-	-	-	800	880	1084.8	1193.3	1280	1440	1735.7	1952.6
1 1/4	31.75	-	-	-	-	1120	1240	1518.7	1681.4	1820	2000	2467.9	2712.0
1 3/8	34.93	-	-	-	-	1460	1680	1979.8	2278.1	2380	2720	3227.3	3688.3
1 1/2	38.10	-	-	-	-	1940	2200	2630.6	2983.2	3160	3560	4285.0	4827.4

* Des écrous "service dur" doivent être employés avec les boulons de grade 8.

Dimensions du boulon	Genre de filets	Pas (mm)	Grade 4T				Grade 7T				Grade 8T			
			Couple de serrage				Couple de serrage				Couple de serrage			
			Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres	Livre pieds	Newton mètres
M6	UNC	1.00	3.6	5.8	4.9	7.9	5.8	9.4	7.9	12.7	7.2	10	9.8	13.6
M8	UNC	1.25	7.2	14	9.8	19	17	22	23	29.8	20	26	27.1	35.2
M10	UNC	1.5	20	25	27.1	33.9	34	40	46.1	54.2	38	46	51.5	62.3
M12	UNC	1.75	28	34	37.9	46.1	51	59	69.1	79.9	57	66	77.2	89.4
M14	UNC	2.0	49	56	66.4	75.9	81	93	109.8	126	96	109	130.1	147.7
M16	UNC	2.0	67	77	90.8	104.3	116	130	157.2	176.2	129	145	174.8	196.5
M18	UNC	2.0	88	100	119.2	136	150	168	203.3	227.6	175	194	237.1	262.9
M20	UNC	2.5	108	130	146.3	176.2	186	205	252	277.8	213	249	288.6	337.4
M8	UNF	1.0	12	17	16.3	23	19	27	25.7	36.6	22	31	29.8	42
M10	UNF	1.25	20	29	27.1	39.3	35	47	47.4	63.7	40	52	54.2	70.5
M12	UNF	1.25	31	41	42	55.6	56	68	75.9	92.1	62	75	84	101.6
M14	UNF	1.5	52	64	70.5	86.7	90	106	122	143.6	107	124	145	168
M16	UNF	1.5	69	83	93.5	112.5	120	138	162.6	187	140	158	189.7	214.1
M18	UNF	1.5	100	117	136	158.5	177	199	239.8	269.6	202	231	273.7	313
M20	UNF	1.5	132	150	178.9	203.3	206	242	279.1	327.9	246	289	333.3	391.6

Respectez les couples de serrage inscrits ci-dessus lorsqu'il n'y en a pas d'autre de spécifié.

NOTE: Ces valeurs s'appliquent aux boulons tels qu'ils sont reçus de votre fournisseur (secs ou lubrifiés avec une huile à moteur normale). Elles ne s'appliquent pas si des lubrifiants pour extrême pression sont employés.

GARANTIE

12

PRONOVEST garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de vices de matériaux et de fabrication, pour une période d'une année à partir de la date d'achat. Nous remplacerons ou réparerons toutes pièces défectueuses sans frais si elles nous sont retournées à notre usine de Saint-Tite, au Québec.

Les frais de transport sont à la charge du client. Cette garantie n'est pas transférable.

Les cylindres et moteurs hydrauliques qui équipent votre souffleuse à l'origine sont couverts par la garantie du fabricant.

Les arbres de commande comportent la garantie du manufacturier. Celle-ci couvre **seulement** les défauts de fabrication, et est conditionnelle à une installation et utilisation selon les normes recommandées.

Toutes pièces de rechange d'origine achetées sont couvertes par une garantie de trois mois.

La présente garantie ne s'applique pas si le produit a été modifié, si le bris est causé par un accident, par une opération non conforme aux instructions, par de la négligence, par un abus ou si l'entretien n'a pas été effectué tel que spécifié.

Notre obligation de garantie se limite au remplacement ou à la réparation de la pièce défectueuse. PRONOVEST n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux dommages directs ou indirects de toutes sortes.

This manual is also available in English.
Please call.



LES MACHINERIES PRONOVOOST INC.
260, Haut du Lac Sud (route 159),
Saint-Tite, Québec, Canada, G0X 3H0
Tel.: (418) 365-7551, Fax: (418) 365-7954
www.pronovost.qc.ca