



**MANUEL DE L'OPÉRATEUR
& MANUEL DE PIÈCES**



Remorques à bascule
Modèles

P-503



Copyright © Les Machineries Pronovost Inc., 2006

Tous droits réservés.
Imprimé au Canada.

TABLE DES MATIÈRES

Section	Sujet	Page
1	Introduction	5
2	Sécurité	6
	Sécurité générale	6
	Sécurité à l'opération	6
	Sécurité à l'entretien	7
	Sécurité au transport	7
3	Autocollants.....	8
	Autocollants de sécurité.....	8
	Autocollants d'entretien	8
4	Mise en marche	9
	Mise en marche générale	9
5	Entretien	11
6	Entreposage	12
7	Spécifications	13
8	Liste des pièces	14
	Remorques à bascule P-503	14
	Pompe manuelle # 53056	16
	Assemblage pompe manuelle	17
	Pompe hydraulique électrique #51625	18
	Assemblage pompe hydraulique électrique	20
	Moyeux H1000 #53015	21
	Cylindre 30TR12	22
9	Tableau de serrage	23
10	Garantie	24

INTRODUCTION

1

FÉLICITATIONS!

Nous vous remercions d'avoir choisi PRONOVOST. Nous sommes persuadés que notre produit vous fournira la qualité, la performance et la fiabilité qui ont établi notre renommée.

Ce manuel à été préparé à votre intention pour vous permettre de bien comprendre le fonctionnement de votre nouvelle remorque à bascule. Il contient plusieurs renseignements importants qui vous aideront à en obtenir un excellent rendement, pendant de nombreuses années.

Veillez donc lire ce manuel au complet avant d'utiliser votre remorque, et conservez-le pour références futures.

Avant de mettre la machine en opération, vous et toute autre personne ayant à opérer la remorque devez vous familiariser avec les recommandations de sécurité et d'opération. Lisez attentivement, soyez certain de comprendre et suivez ces recommandations.

Dans ce manuel, le côté droit et le côté gauche sont désignés tels que lorsque vous êtes debout à l'arrière de l'équipement et que vous lui faites face.

Si vous avez des questions ou si vous désirez plus d'informations concernant cet équipement, veuillez communiquer avec votre concessionnaire PRONOVOST.

Prenez **MAINTENANT** quelques instants pour inscrire le modèle, le numéro de série et la date d'achat de votre remorque dans l'espace prévu à cet effet.

Lors de la commande de pièces, PRONOVOST requiert ces informations afin de vous offrir un service rapide et efficace. Utilisez des pièces de rechange PRONOVOST lorsque le remplacement de celles-ci est nécessaire. Pour commander, adressez-vous à votre concessionnaire le plus près, fournissez-lui les renseignements inscrits ci-dessous et dites-lui de quelle façon l'envoi des pièces doit être fait.

Le modèle et le numéro de série sont inscrits sur la plaque montrée à la figure 1.



Figure 1

MODÈLE: _____ ✍

NO. DE SÉRIE: _____ ✍

DATE D'ACHAT: _____ ✍

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

LORSQUE VOUS VOYEZ CE SYMBOLE

2



ATTENTION!

**SOYEZ VIGILANT
VOTRE SÉCURITÉ EST IMPLIQUÉE**

Ce symbole, «**ALERTE À LA SÉCURITÉ**» est utilisé dans ce manuel et sur les étiquettes de sécurité de la remorque à bascule. Il vous prévient de la possibilité de blessure. Prenez le temps de lire et comprendre les mesures de sécurité avant d'opérer cet équipement.

- 1) L'opération consciencieuse est la meilleure assurance contre un accident. Lisez ce manuel attentivement avant d'opérer la remorque à bascule et respectez les recommandations qui y sont faites. C'est une obligation pour le propriétaire de s'assurer que toute personne devant opérer la remorque a lu ce manuel avant l'opération.
- 2) En aucun cas vous ne devez modifier cet équipement. Toute modification non autorisée peut en altérer l'efficacité et/ou la sécurité.
- 3) Ne jamais opérer cet équipement si celui-ci est endommagé ou défectueux de quelque manière que ce soit. Faites effectuer les réparations nécessaires avant l'utilisation.
- 4) Assurez-vous que tous les boulons sont en place et serrés adéquatement. Reférez-vous au tableau de serrage de la page 23.

- 5) Les liquides hydrauliques sous pression peuvent pénétrer la peau. N'utilisez pas vos mains pour localiser une fuite d'huile.

SÉCURITÉ À L'OPÉRATION

- 1) **ATTENTION!** Ne surchargez pas votre remorque à bascule. N'excédez pas la capacité de charge indiquée dans les spécifications de la page 13.
- 2) Soyez certain que l'espace autour de l'équipement est dégagé et qu'il n'y a personne de près lorsque l'équipement est en opération.
- 3) Ne pas opérer et laisser fonctionner un moteur dans un endroit non ventilé.
- 4) Ne jamais faire d'ajustement, de nettoyage, de déblocage, de graissage ou autre intervention sur la machine et ses composantes lorsque le moteur est en marche sur le véhicule remorqueur. Arrêter le moteur et appliquer le frein de stationnement. De préférence, la clef d'ignition doit être enlevée pour éviter tout démarrage accidentel.
- 5) Agissez avec prudence en reculant, assurez-vous d'une bonne visibilité en tout temps.
- 6) S'il s'agit d'une remorque de service routier, assurez-vous que la suspension et les lumières fonctionnent adéquatement.
- 7) N'oubliez pas de débarrer le panneau approprié avant le déchargement.
- 8) Effectuez vos déplacements prudemment, en suivant les règlements et le bon sens. Dans le cas de pneus de service agricole, respectez la vitesse recommandée par le manufacturier. Ne jamais dépasser une vitesse qui permet un plein contrôle de la direction et du freinage en tout temps.

SÉCURITÉ (suite)

SÉCURITÉ À L'ENTRETIEN

- 1) Effectuez l'entretien selon les recommandations d'entretien contenues dans ce manuel.
- 2) **Avant de travailler sous la plate-forme soulevée par les cylindres, toujours mettre en place le support de sécurité fourni avec l'équipement.**
- 3) Si la remorque est attachée au tracteur lors des travaux d'entretien, assurez-vous que le moteur n'est pas en marche et de préférence, enlevez la clef d'ignition.

SÉCURITÉ AU TRANSPORT

- 1) Sur la route, utilisez les lumières de sécurité appropriées, assurez-vous qu'elles fonctionnent adéquatement et vérifiez les règlements locaux.
- 2) Vérifiez si la main d'accouplement est bien attachée à la boule de remorquage et assurez-vous qu'elles sont de la même dimension.
- 3) Assurez-vous que les chaînes de sécurité soient croisées sous la pôle et attachées au véhicule.
- 4) Soyez vigilant en ce qui concerne la circulation routière. Ne jamais transporter de passager.

2

AUTOCOLLANTS

LES AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

Les autocollants de sécurité vous indiquent les endroits où vous devez porter une attention particulière à votre sécurité. Lisez attentivement chacun d'eux et repérez l'endroit où ils sont situés sur la remorque. Si toutefois il arrivait qu'un autocollant de sécurité soit endommagé, enlevé ou illisible, un nouvel autocollant doit être apposé. Chaque autocollant est montré, identifié par un numéro de pièce. Les photos qui suivent montrent l'endroit où chacun doit être apposé.

3




Figure 2
Autocollant A

Pièce no.: 190-07342




Figure 3

AUTOCOLLANTS D'ENTRETIEN

Les autocollants d'entretien vous aident à repérer les endroits où vous devez huiler et graisser. Reférez vous à la section "Entretien" pour plus de détails.



Figure 4

Pièce no.: A105



Figure 5

Pièce no.: A106

MISE EN MARCHÉ

MISE EN MARCHÉ GÉNÉRALE

- 1) Lubrifier tous les graisseurs avec une graisse tout usage de bonne qualité.
- 2) Lubrifier le mécanisme de barrure du panneau arrière (à l'avant et à l'arrière) avec une huile de bonne qualité.
- 3) Ajuster la pression des pneus selon la recommandation du fabricant.
- 4) Installer les roues sur les moyeux.

ATTENTION: Les écrous de roues doivent être installés et maintenus à un couple de serrage bien précis afin d'éviter qu'une roue se desserre, qu'un goujon casse ou même la perte d'une roue. L'entretien de ces écrous doit être effectué selon la charte suivante. Un couple de serrage trop élevé ou trop bas peuvent être aussi dangereux l'un que l'autre.

ATTENTION: Le remorquage, spécialement pendant la période de rodage, peut causer un desserrement des écrous de roues. Le défaut de maintenir le couple de serrage approprié sur les écrous de roues peut entraîner la séparation du pneu et de la roue pendant que vous conduisez. Des dommages et de graves blessures peuvent résulter de ce manque d'entretien.

Assurez-vous d'utiliser des écrous de roues qui correspondent à l'angle conique de vos roues, habituellement 60° ou 90°.

Voici la **procédure pour installer une roue et serrer les écrous.**

- a- Mettre tous les écrous de roues à la main et bien les engager sur quelques filets.
- b- Serrer juste assez pour appuyer l'écrou sur la roue.




Figure 6

c- En suivant la séquence de serrage de la figure 2, serrer les écrous de roues selon le couple de serrage de l'étape 1. En suivant une deuxième fois la séquence de serrage, serrer les écrous de roue selon le couple de serrage de l'étape 2. En suivant une troisième fois la séquence de serrage, serrer les écrous de roue selon le couple de serrage de l'étape 3.

4

Couple de serrage des écrous de roues			
Ø du boulon	Étape 1	Étape 2	Étape 3
1/2"	20 - 25 lb-pi	35 - 40 lb-pi	50 - 75 lb-pi
9/16"	20 - 25 lb-pi	50 - 60 lb-pi	90 - 120 lb-pi
5/8"	20 - 25 lb-pi	90 - 100 lb-pi	140 - 170 lb-pi

d- Ajuster le couple de serrage avant la première utilisation et après chaque remplacement de roue. Revérifier le couple de serrage après 16, 40 et 80 kilomètres (10, 25 et 50 milles) de route et ajuster si nécessaire. Vérifiez périodiquement par la suite sans dépasser 50 heures d'utilisation entre les vérifications.

Vérifiez toujours le couple de serrage après la période de remisage d'hiver, avant chaque départ et à la suite d'un freinage brusque ou maintenu. Faites un entretien régulier comme défini ci-dessus.

- 5) Installer les panneaux.
- 6) Installer sur les boyaux des adaptateurs qui conviennent à votre équipement standard.

MISE EN MARCHÉ (suite)

- 7) Vérifiez que tous les boulons soient serrés adéquatement. Reférez-vous au tableau de serrage de la page 23.
- 8) Faire fonctionner le système hydraulique pour soulever et abaisser la plate-forme plusieurs fois, de façon à chasser l'air qui se trouve dans les boyaux et cylindre(s). Ensuite, vérifier la réserve d'huile de votre tracteur et en ajouter au besoin.
- 9) Débarrer le panneau approprié avant le déchargement.

4

ENTRETIEN

Avant de travailler sous la plate-forme soulevée par les cylindres, toujours mettre en place le support de sécurité fourni avec l'équipement.

- 1) Essuyer les graisseurs avec un linge propre avant d'effectuer le graissage, afin d'éviter d'injecter de la saleté ou du sable.
- 2) Réparer ou remplacer les graisseurs brisés.
- 3) Lubrifier tous les graisseurs à toutes les 20 heures d'opération
- 4) Vérifier le serrage des boulons de roues tel qu'indiqué dans la section mise en marche à la page 9.
- 5) Lubrifier le mécanisme de barrure du panneau à l'avant et à l'arrière à chaque 20 heures d'opération.
- 6) Vérifier la pression dans les pneus à toutes les 50 heures d'opération. L'ajuster selon les recommandations inscrites sur ceux-ci.
- 7) Démonter, nettoyer et graisser les roulements à rouleaux des moyeux une fois par année.

Ajuster les roulements selon la procédure suivante:

- a- Lubrifier le filetage de la fusée.
 - b- Engager l'écrou d'ajustement dans le filetage de la fusée.
 - c- Apposer une précontrainte aux roulements en appliquant à l'écrou d'ajustement un couple de serrage de 200 lb-pi afin de rattraper le jeu entre les pièces. **N.B.: Il est nécessaire de faire tourner la roue en effectuant cette opération.**
 - d- Desserrer l'écrou d'ajustement d'un tour complet.
 - e- Resserrer de nouveau l'écrou d'ajustement à 50 lb-pi.
 - f- Desserrer de nouveau de 1/4 de tour; cette opération permet en même temps de localiser l'endroit approprié pour placer le dispositif de blocage.
 - g- Mettre en place le dispositif de blocage.
- 8) Vérifier le serrage de tous les écrous une fois par année. Au besoin, les reserrer selon le tableau de serrage de la page 23.

5

ENTREPOSAGE

- 1) Remiser la remorque dans un endroit frais et sec.
- 2) Installer des blocs de bois en dessous des essieux de façon à ce que les pneus ne soient pas en contact avec le sol, et les couvrir si ils sont exposés aux rayons du soleil.
- 3) Placer tous les cylindres en position fermée. Ceci assurera une meilleure protection des tiges de cylindres contre les intempéries.
- 4) Nettoyer la remorque à bascule.
- 5) Vérifier les pièces de la remorque. Réparer ou remplacer les pièces usées, tordues ou abîmées.
- 6) Faire les retouches de peinture nécessaires pour éviter la rouille.
- 7) Lubrifier tous les graisseurs avant l'entreposage.

SPÉCIFICATIONS


SERVICE	AGRICOLE
MODÈLE	P-503
Masse totale en charge	3000 lbs / 1362 kg
Larg x long intérieur de la boîte po/mm	50" x 70" / 1270x1778 mm
Épaisseur (fond de la boîte)	12G / 2.67 mm
Hauteur panneaux de côté 12G*	12" / 305 mm
Hauteur panneaux av./arr. 12G*	12"/14" / 305mm/356 mm
Hauteur de la plate-forme	22" / 559 mm
Longueur hors tout	104" / 2642 mm
Largeur hors tout	54" / 1372 mm
Hauteur hors tout	36" / 914 mm
Hauteur libre / levage maximum	10" / 254 mm
Largeur de voie c/c	36 1/4" / 921 mm
Angle de levage (arrière)	47°
Angle de levage (2 côtés)	--
Trappe de déversement central	--
Essieux	Tandem
Suspension	--
Moyeux	4 boulons
Capacité des moyeux	1000 lbs / 454 kg
Dimension des essieux	1 1/4" / 32 mm
Nombre de roues	4
Dimensions des roues	8.5 x 8 x 4
Pneus (standards)	18 x 8.5 x 8 4 plis
Attache: bride à virole	standard
Attache: boule 2" dia.	--
Freins électriques	--
Chaîne de sécurité	--
Pompe hydraulique électrique	option
Support à batterie	option
Jeu de lumières (12 V)	--
Volume d'huile requis	--
Cylindre	1 double action
Poids à la pôle (sans charge)	50 lbs / 23 kg
Poids total	565 lbs / 257 kg

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

*Panneaux amovibles

REMORQUE À BASCULE P-503

170-02265R1




8

REMORQUE À BASCULE P-503 (suite)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	110-25841	Bride à virole	1
2	120-02301	Chassis principal	1
3	Std.	Goupille fendue 3/16" x 2" lg	2
4	110-12093	Tandem	2
5	51408	Goupille du cric	1
6	150-02361	Essieu 1 1/4"	4
7	110-12101	Axe de chape du tandem 1" ø	2
8	53015	Moyeu # H-1000 complet	4
9	PN-18858	Pneu 18 x 8.5 x 8 4 plis	4
9	PN-185858	Pneu routier 18.5 x 8.5 x 8 4 plis	-
10	R874	Jante de roue 8" x 7" - 4 trous	4
11	Std.	Graisseur 1/4"-28 droit	3
12	300-44430	Boulon 5/8" NC x 3 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2
13	110-12141	Levier pour barrure du panneau arrière	1
14	Std.	Goupille fendue 1/8" x 1" lg	2
15	110-12111	Tige 1/2" pour barrure	1
16	51435	Fourchette 1/2" NF + écrou 1/2" NF	1
17	300-36340	Boulon 3/8" NC x 2" lg + écrou à blocage de nylon	8
18	120-02311	Plate-forme	1
19	110-12121	Panneau du côté droit	1
20	53050	Maille d'attache 1/4" x 1 3/4" lg	2
21	190-03301	Chaîne 7/32" x 18" lg	2
22	110-16761	Poignée du panneau arrière	1
23	110-16731	Penture du bas ajustable	2
24	300-36280	Boulon 3/8" NC x 1 1/4" lg + rondelle plate + écrou à blocage de nylon	4
25	346-41000	Écrou à blocage de nylon mince 1/2" NC	1
26	110-02832	Panneau arrière	1
27	110-12122	Panneau du côté gauche	1
28	110-12131	Panneau avant	1
29	110-12094	Tandem assemblé	2
30	53016	Axe de chape 1" ø	2
31	Std.	Agrafe pour goupille d'attelage 3/16"	4
32	30TR12	Cylindre 3" ø x 12" de course	1
33	Std.	Coude 1/2" 90° 9405 x 8 x 8	1
34	190-03291	Boyau 3/8" x 120" lg + 1 adaptateur 6U-108 + 1 adaptateur 6U-106	2
35	357-54000	Écrou crénelé 1 1/4" NF	1
36	51407	Cric 2000 lbs avec manchon	1
37	51436	Axe de chape 1/2" x 1 3/4"lg	1
38	373-46500	Rondelle tendeuse à ressort 1/2"	1
39	300-40370	Boulon 1/2" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	1
40	160-06051	Béquille	1
41	Std.	Goupille fendue 3/32" x 2" lg	1
42	376-40000	Rondelle plate 1/2"	1
43	160-07941	Espaceur de la barrure	1
44	160-11241	Coussinet	4
45	Std.	Connecteur rapide 3/8" mâle	2
46	Std.	Agrafe pour goupille d'attelage 1/8" x 2 9/16"	1

POMPE MANUELLE #53056 (106.3.20)




RÉF.	# DE PIÈCE	# DE CODE	DESCRIPTION	QTE
1	53032	502.2.441	Vis de fixation du réservoir	8
2	53033	507.3.182	Joint du réservoir	1
3	53034	106.4.29	Pompe manuelle PMSS 45 sans le réservoir	1
4	53035	514.3.89	Bâti principal	1
5	53036	502.3.566	Vis M8 x 25	4
6	53037	507.3.208	Joint étanche	1
7	53038	541.4.36	Tuyau de suction	1
8	53039	540.2.49	Capuchon	1
9	53040	118.10.106	Bouchon avec évent	1
10	53041	116.9.158	Rondelle d'aluminium	1
11	53042	513.13.963	Plaque d'identification	1
12	53043	514.5.78	Réservoir (3 litres)	1
13	53044	106.0.78	Levier PM 45	1
14	53057	500.1.99	Valve de contrôle	1
NI*	53045	106.900.51	Ensemble de joints	1
NI*	PHM 3003		Pompe #53056 avec quincaillerie pour installation	1

*NI = Non illustré

N.B.: Il est possible que certaines pièces ne soient pas disponibles.

ASSEMBLAGE: POMPE MANUELLE #53056 (106.3.20)

110-07001




RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	669-02501	Évent 1/2" NPT	1
2	664-21515	Accouplement droit 3/8" NPT fem. x 3/8" NPT fem. tournant	1
3	300-38310	Boulon 7/16" NC x 1 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	4
4	140-05091	Espaceur 1/2" x 3" x 8 1/2"	1
5	130-07851	Plaque de fixation 3/16" x 5" x 8 1/2"	1
6	53056	Pompe hydraulique manuelle	1
7	300-38370	Boulon 7/16" NC x 2 1/2" lg + écrou à blocage de nylon	2
8	190-06291	Boyau 3/8" x 60" lg + 1 adaptateur 6U-108 & 1 adaptateur 6U-106	1

8

POMPE HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE M301 # 51625

170-04261.TIF



8


POMPE HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE M301 # 51625 (suite)

RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE		
			51624	51625	51627
1	03412	Braquette assemblée (incluant #6 & 12)	1	1	1
2	03440	Braquette assemblée avec #6	1	1	1
3	03660	Ensemble de pièces pour la braquette	1	1	1
4	00018	Ressort de torsion	1	1	1
5	07815	Boulon 1/4" NC x 5/8"	4	4	4
6	00175	Poignée assemblée	1	1	1
7	01157	Extrémité de la poignée	1	1	1
8	01326	Tige de 4" pour la poignée	1	1	1
9	01327	Boulon avec oeil 5/16" NC x 1 7/8"	1	1	1
10	07790	Écrou 5/16" NC	1	1	1
11	01373	Câble isolé 6 GA avec oreille (9")	1	1	1
12	03322	Interrupteur marche/arrêt (type canister)	1	1	1
13	13058	Tuyau du retour 1/8" NPT	1	1	1
14	12421	Module de la base assemblé	1	1	1
15	00235	Piston assemblé	1	1	1
16	02349	Bouchon 3/8" NPT	1	1	1
17	07526	Clapet anti-retour	1	1	1
18	02159	Joint d'étanchéité	1	1	1
19	00078	Clapet anti-retour	1	1	1
20	03766	Soupape de sûreté	1	1	1
21	00120	Joint torique 1/2" d.i. x 5/8" d.e. x 1/16"	1	1	1
22	02352	Joint torique 3 5/8" d.i. x 3 7/8" d.e. x 1/8"	1	1	1
23	K12171-250	Module de la pompe assemblé	1	1	1
24	07818	Boulon à tête cylindrique à 6 pans creux 1/4"NC x 3"	4	4	4
25	08111	Moteur électrique 12V DC	1	1	1
26	02318	Roulement à bille du moteur	1	1	1
27	07625	Écrou 5/16" NF	1	1	1
28	07781	Rondelle de blocage 5/16"	1	1	1
29	07737	Rondelle étoile 1/4"	4	4	4
30	07795	Rondelle de blocage 1/4"	2	2	2
31	07738	Boulon à tête cylindrique à 6 pans creux 1/4"NC x 6 1/2"	2	2	2
32	01143	Bouchon	1	1	1
33	14157	Réservoir 6" x 6 1/2" x 10" (199 po3)	-	1	-
33	14159	Réservoir 6" x 6 1/2" x 19" (432 po3)	1	-	-
33	14170	Réservoir 6 1/2" x 7 1/4" x 26" (715 po3)	-	-	1
34	13059	Tube du retour 1/8" NPT	1	1	1
35	04560	Braquette de montage 3 1/4" c/c	1	1	1
36	07592	Boulon à tête cylindrique à 6 pans creux 3/8"NC x 1"	2	2	2
37	01134	Filtre	1	1	1
38	01209	Tuyau du filtre 3/8" NPT 90 deg	1	1	1

* Il est possible que certaines pièces ne soient pas disponibles individuellement.

ASSEMBLAGE: POMPE HYD. ÉLECTRIQUE P-503-PHEP

110-07012




RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	669-02501	Évent 1/2" NPT	1
2	51625	Pompe hydraulique électrique	1
3	9405x6x6	Adaptateur hydraulique	1
4	51617	Fil à batterie 4G x 36" lg	1
5	51631	Fil à batterie 4G x 15" lg	1
6	300-36220	Boulon 3/8" NC x 3/4" lg + rondelle frein	2
7	130-45501	Support de pompe	1
8	300-36280	Boulon 3/8" NC x 1 1/4" lg + écrou à blocage de nylon	2
9	110-06771	Support à batterie	opt.
10	110-04841	Tige filletée 3/8" NC + 1 écrou à blocage de nylon 3/8" et 1 écrou à blocage de nylon 7/16"	2
11	Std.	Batterie 540 ampères minimum (non incluse)	nd
12	130-05751	Angle de maintien de la batterie	1
13	300-34250	Boulon 5/16" NC x 1" lg + écrou à blocage de nylon	3
14	190-06301	Boyau 3/8" x 70" lg	1

nd = non disponible

opt. = optionnel

8


MOYEU H1000 #53015



RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	Std.	Goupille 3/16" x 1 1/2"	1
2	53019	Capuchon 1.973 dia.....	1
3	51529	Écrou créné 1" NF noir	1
4	53021	Bague d'étanchéité no. CR523696	1
5	53022	Roulement à rouleur: couronne no. L44643	2
6	53023	Roulement à rouleur: cuvette no. L44610	2
7	53024	Vis de jante 1/2"	4
8	53025	Moyeu H1000 seul	1



CYLINDRE 30TR12



RÉF.	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
1	Voir RK30TR	Joint étanche	2
2	Voir RK30TR	Rondelle d'épaulement	2
3	Voir RK30TR	Joint étanche	1
4	Voir RK30TR	Joint étanche	1
5	Voir RK30TR	Joint étanche	1
6	Voir RK30TR	Rondelle d'épaulement	1
7	Voir RK30TR	Racleur	1
8	492402	Fourche pour tube 3"	1
9	338-46000	Écrou 3/4" NF	1
10	492432	Piston 3" ø	1
11	492042	Tige du piston 1 1/4"	1
12	491742	Tube 3" ø	1
13	492440	Tête pour tube 3"	1
14	300-36355	Boulon 3/8" NC x 2 1/4" + écrou	1
15	336-36000	Écrou 3/8" NC	8
16	Std.	Tige filletée 3/8" NC	4
17	458600	Fourche pour tige 1 1/4"	1
NI*	8183	Axe de chape 1" ø + goupille	2
NI*	RK30TR	Ensemble de joints pour cylindre 3" (comprend # 1, 2, 3, 4, 5, 6, & 7)	1

*NI = NON ILLUSTRÉ

TABLEAU DE SERRAGE

CHARTRE DE SPÉCIFICATION DES COUPLES DE SERRAGE

Filets UNC et UNF		Grade 2 				Grade 5   				Grade 8*   			
Dimensions du boulon		Couple de serrage				Couple de serrage				Couple de serrage			
Pouces	mm	Livre pieds		Newton mètres		Livre pieds		Newton mètres		Livre pieds		Newton mètres	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
1/4	6.35	5	6	6.8	8.13	9	11	12.2	14.9	12	15	16.3	30.3
5/16	7.94	10	12	13.6	16.3	17	20.5	23.1	27.8	24	29	32.5	39.3
3/8	9.53	20	23	27.1	31.2	35	42	47.5	57.0	45	54	61.0	73.2
7/16	11.11	30	35	40.7	47.4	54	64	73.2	86.8	70	84	94.9	113.9
1/2	12.70	45	52	61.0	70.5	80	96	108.5	130.2	110	132	149.2	179.0
9/16	14.29	65	75	88.1	101.6	110	132	149.2	179.0	160	192	217.0	260.4
5/8	15.88	95	105	128.7	142.3	150	180	203.4	244.1	220	264	298.3	358.0
3/4	19.05	150	185	203.3	250.7	270	324	366.1	439.3	380	456	515.3	618.3
7/8	22.23	160	200	216.8	271.0	400	480	542.4	650.9	600	720	813.6	976.3
1	25.40	250	300	338.8	406.5	580	696	786.5	943.8	900	1080	1220.4	1464.5
1 1/8	25.58	-	-	-	-	800	880	1084.8	1193.3	1280	1440	1735.7	1952.6
1 1/4	31.75	-	-	-	-	1120	1240	1518.7	1681.4	1820	2000	2467.9	2712.0
1 3/8	34.93	-	-	-	-	1460	1680	1979.8	2278.1	2380	2720	3227.3	3688.3
1 1/2	38.10	-	-	-	-	1940	2200	2630.6	2983.2	3160	3560	4285.0	4827.4

* Des écrous "service dur" doivent être employés avec les boulons de grade 8.

Dimensions du boulon	Genre de filets	Pas (mm)	Grade 4T  				Grade 7T 				Grade 8T  			
			Couple de serrage				Couple de serrage				Couple de serrage			
			Livre pieds		Newton mètres		Livre pieds		Newton mètres		Livre pieds		Newton mètres	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
M6	UNC	1.00	3.6	5.8	4.9	7.9	5.8	9.4	7.9	12.7	7.2	10	9.8	13.6
M8	UNC	1.25	7.2	14	9.8	19	17	22	23	29.8	20	26	27.1	35.2
M10	UNC	1.5	20	25	27.1	33.9	34	40	46.1	54.2	38	46	51.5	62.3
M12	UNC	1.75	28	34	37.9	46.1	51	59	69.1	79.9	57	66	77.2	89.4
M14	UNC	2.0	49	56	66.4	75.9	81	93	109.8	126	96	109	130.1	147.7
M16	UNC	2.0	67	77	90.8	104.3	116	130	157.2	176.2	129	145	174.8	196.5
M18	UNC	2.0	88	100	119.2	136	150	168	203.3	227.6	175	194	237.1	262.9
M20	UNC	2.5	108	130	146.3	176.2	186	205	252	277.8	213	249	288.6	337.4
M8	UNF	1.0	12	17	16.3	23	19	27	25.7	36.6	22	31	29.8	42
M10	UNF	1.25	20	29	27.1	39.3	35	47	47.4	63.7	40	52	54.2	70.5
M12	UNF	1.25	31	41	42	55.6	56	68	75.9	92.1	62	75	84	101.6
M14	UNF	1.5	52	64	70.5	86.7	90	106	122	143.6	107	124	145	168
M16	UNF	1.5	69	83	93.5	112.5	120	138	162.6	187	140	158	189.7	214.1
M18	UNF	1.5	100	117	136	158.5	177	199	239.8	269.6	202	231	273.7	313
M20	UNF	1.5	132	150	178.9	203.3	206	242	279.1	327.9	246	289	333.3	391.6

Respectez les couples de serrage inscrits ci-dessus lorsqu'il n'y en a pas d'autre de spécifié.

NOTE: Ces valeurs s'appliquent aux boulons tels qu'ils sont reçus de votre fournisseur (secs ou lubrifiés avec une huile à moteur normale). Elles ne s'appliquent pas si des lubrifiants pour extrême pression sont employés.

GARANTIE

PRONOVOST garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de vices de matériaux et de fabrication, pour une période d'une année à partir de la date d'achat. Nous remplacerons ou réparerons toutes pièces défectueuses sans frais si elles nous sont retournées à notre usine de Saint-Tite, au Québec.

Les frais de transport sont à la charge du client. Cette garantie n'est pas transférable.

Les cylindres et pneus sont couverts par la garantie du manufacturier.

Toutes pièces de rechange d'origine achetées sont couvertes par une garantie de trois mois.

La présente garantie ne s'applique pas si le produit a été modifié, si le bris est causé par un accident, par une opération non conforme aux instructions, par de la négligence, par un abus ou si l'entretien n'a pas été effectué tel que spécifié.

Notre obligation de garantie se limite au remplacement ou à la réparation de la pièce défectueuse. PRONOVOST n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux dommages directs ou indirects de toutes sortes.

This manual is also available in English.
Please call.



INNOVATION - EXCELLENCE

LES MACHINERIES PRONOVOST INC.

260, route 159,

Saint-Tite, Québec, Canada, G0X 3H0

Tél.: (418) 365-7551, Fax: (418) 365-7954

Courriel: info@pronovost.qc.ca

Site web: www.pronovost.qc.ca